

Светильник настольный KinderZen DL-2102



1

Подключите адаптер к сети, другой конец провода вставьте в разъем на светильнике.



2

Убедившись, что питание подключено, нажмите кнопку включения на светильнике.

3

Отрегулируйте угол наклона светильника. Режимы можно настроить с помощью сенсорных кнопок.



Таймер

Позволяет установить таймер. Спустя **45 минут** прозвучит сигнал. По истечении этого времени ребенку стоит сделать перерыв.

Датчик освещенности

После нажатия, светильник автоматически подберёт яркость в зависимости от освещенности помещения. Второе нажатие отключит этот режим.